

FPD 壁掛け金具対応表

2025/7/16

掲載がないテレビ型番については、対応確認をいたしますのでお問い合わせください

サイズ（型）	テレビ型式	EEX-TVKA003	EEX-TVKA008	EEX-TVKA016	EEX-TVKA020WH	EEX-TVKA022	EEX-TVKA023	EEX-TVKA024	EEX-TVKA025	EEX-TVKA026	EEX-TVKA027	EEX-TVKA028	EEX-TVKA030	EEX-TVKA032	EEX-TVKA033	EEX-TVKA034	EEX-TVKA013/015	EEX-LA024/025
		32～65型	27～55型	32～65型	32～70型	40～85型	～50型	32～75型	32～75型	32～65型	50～85型	32～65型	42～100型	37～70型	55～100型	32～65型	43型まで	15～43型
																		
70	CG70-C2	X	X	X	○	○	X	○	○	X	X	○	○	X	○	X	X	X
65	CG65-C2	○	X	○	○	○	X	○	○	○	X	○	○	X	○	○	X	X
55	CG55-C2	○	X	○	○	○	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	X
50	CG50-S2	○	X	○	○	○	X	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	X
	CG50-C2	○	X	○	○	○	X	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	X
43	CG43-P2	○	X	○	○	○	X	○	○	○	X	○	○	○	X	○	X	X
	CG43-C2	○	X	○	○	○	X	○	○	○	X	○	○	○	X	○	X	X
40	CG40-P2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	○	X	○	○	○
32	CG32-P2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	X	X	○	○	○

※1 ネジが付属しておりません
取り付けネジが別途必要です。(M4など)
※2 縦向き設置のみ可能

※3-2 別途変換金具 EEX-VESATF02 が必要です
テレビを取付のネジは別途必要な場合があります。
※3-3 別途変換金具 EEX-VESATF03 が必要です
テレビを取付のネジは別途必要な場合があります。

※4 ブラケットがテレビ下部よりはみ出す可能性があります。