

電動ドライバー(小型・電池式) EEX-ESD01取り扱い説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

■ 使用上の注意

- 本製品の分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。

■ セット内容

● PO'POWER SCISCREW DRIVER (本体)

- 1 ホルダー固定部
- 2 LED ライト
- 3 ライトスイッチ
- 4 回転・逆回転スイッチ
- 5 電池ケース(キャップ)
- 6 電池ケース開閉ボタン



● BIT HOLDER (ドライバー使用時)

ビット(ドライバー)をこのホルダーに取り付け
1.の場所にはっきり挿入してご使用ください。

- #### ● BITS
- ドライバー
- 3種類(3本)
4mm/5mm/6mm 各1本
 - + 3種類(7本)
PH1 2本
PH2 3本
PH3 2本

● EXT (ソケット 使用時)

ソケット ホルダー
(ボックスレンチ)をご使用する時に設置してください。

● SOKETTS

ソケット(ボックスレンチ) 9種類

■ 使用方法

- 1 電池を入れる。
- 6.の電池ケース開閉ボタンを押しながら、下側にキャップを開けてください。
5.のケースに単3電池4本を入れてください。
電池の + - の向きに注意しセット後、キャップを閉じてください。



- 2 1.ホルダー固定部にホルダーを取り付けていただき、ご使用されるドライバー、またはソケットをしっかり装着してください。
- 3 4 のL・R のボタンを押していただくことで、回転・逆回転します。

■ 注意事項

- 1 電池を取り換える場合は、すべての電池を取り換えてください
- 2 長期間ご使用されない場合は、電池を外しておいてください。