## TCL社製 テレビスタンド対応表

2024/1/25

掲載がないテレビ型番については、対応確認をいたしますのでお問い合わせください


句取がいるいりし	ノビ型番については	、刈心唯応で	いたしまりの	ての回い口の	ュイルさい	1			1	1			l e				
		EEX-TVS001	EEX-TVS002	EEX-TVS010	EEX-TVS012	EEX-TVS015	EEX-TVS021	EEX-TVS022WH	EEX-TVS026	EEX-TVS027WH	EEX-TVS028BK	EEX- TVS030BK/WH	EEX-TVS031WH	EEX-TVS032	EEX- TVS033DBR/WH	EEX-TVS035BK	EEX- TVS037BRBK
		22 CE#I	22 CO#I	2271 8855	22 ZE#I	EE 100#I	22 70FI	22 CE#I	22 70#I	22 CO#I	22 CE#I		22 CO#I	47 22FI		OF FEET	
サイズ	4-استرا ا	32~65型	32~60型	32型 縦55型	32~/5型	55~100型	32~/0型	32~65型	32~70型	32~60型	32~65型	40~65型	32~60型	17~32型	35~60型	35~55型	32~55型
(型)	テレビ型式	× Halla	1	10-10	+++	-	13.	4	<del>≒</del>	dedi		ĦĨ	14-14	¥		100	
		#	+		-		-	+	+	AA	-		P9 \		丁		$\triangle$
		-4	-		-			00	-	11/1				4		M	[ ] ]
	85C645	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
85	85C646	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	75C645	×	×	×	O*9	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	75C728	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	75C735	×	×	×	○*9	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
75	75C645	×	×	×	○*9	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
/5	75P636	×	×	×	○*9	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	75P735	×	×	×	○*9	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	75P745	×	×	×	○*9	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	75P747	×	×	×	○*9	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	65C600U	○*6	×	×	○*9	0	○*6*9	○*9	0	×	0	0	×	×	×	×	×
	65C601U	○*6	×	×	○*9	0	○*6*9	○*9	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	65C602U	○*6	×	×	○*9	0	○*6*9	○*9	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	65C635	○*6	×	×	○*9	0	○*6*9	○*9	0	×	0	0	×	×	×	×	×
	65C636	○*6	×	×	○*9	0	○*6*9	○*9	0	×	0	0	×	×	×	×	×
	65C645	○*6	×	×	○*9	0	○*6*9	○*9	0	×	×	0	×	×	×	×	×
	65C728	○*6	×	×	○*9	0	○*6*9	○*9	0	×	×	0	×	×	×	×	×
	65C735	○*6	×	×	○*9	0	○*6*9	○*9	0	×	0	0	×	×	×	×	×
	65C8	○*6	×	×	○*9	0	○*6*9	○*9	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	65C815	○*6	×	×	○*9	0	○*6*9	○*9	0	×	×	0	×	×	×	×	×
65	65C825	○*6	×	×	○*9	0	○*6*9	○*9	0	×	×	0	×	×	×	×	×
	65C835	○*6	×	×	○*9	0	○*6*9	○*9	0	×	0	0	×	×	×	×	×
	65C845	○*6	×	×	○*9	0	○*6*9	○*9	0	×	0	0	×	×	×	×	×
	65P615	○*6	×	×	○*9	0	○*6*9	○*9	0	×	0	0	×	×	×	×	×
	65P618	○*6	×	×	○*9	0	○*6*9	○*9	0	×	0	0	×	×	×	×	×
	65P636	○*6	×	×	○*9	0	○*6*9	○*9	0	×	×	0	×	×	×	×	×
	60P63E	○*6	×	×	○*9	0	○*6*9	○*9	0	×	×	0	×	×	×	×	×
	65P735	○*6	×	×	○*9	0	○*6*9	○*9	0	×	×	0	×	×	×	×	×
	65P745	○*6	×	×	○*9	0	○*6*9	○*9	0	×	×	0	×	×	×	×	×
	65P8S	○*6	×	×	○*9	0	×	○*9	0	×	0	0	×	×	×	×	×
	65Q815	○*6	×	×	○*9	0	○*6*9	○*9	0	×	0	0	×	×	×	×	×
58	58P636	○*6	×	×	○*9	0	○*6*9	○*9	0	×	×	0	×	×	×	×	×

サイズ (型)	テレビ型式	EEX-TVS001	EEX-TVS002	EEX-TVS010	EEX-TVS012	EEX-TVS015	EEX-TVS021	EEX-TVS022WH	EEX-TVS026	EEX-TVS027WH	EEX-TVS028BK	EEX- TVS030BK/WH	EEX-TVS031WH	EEX-TVS032	EEX- TVS033DBR/WH	EEX-TVS035BK	EEX- TVS037BRBK
		32~65型	32~60型	32型 縦55型	32~75型	55~100型	32~70型	32~65型	32~70型	32~60型	32~65型	40~65型	32~60型	17~32型	35~60型	35~55型	32~55型
		***	#		# -	#		***	#	A	#	***		Ţ		A	
	55C600U	○*6	0	×	○*9	0	○*9	○*9	0	0	0	0	○*9	×	0	×	0
	55C601U	○*6	0	×	○*9	0	○*9	○*9	0	0	0	0	○*9	×	0	×	0
	55C602U	○*6	0	×	○*9	0	○*9	○*9	0	0	0	0	○*9	×	0	×	0
	55C635	O*6	0	×	○*9	0	O**9	O**9	0	0	×	0	O*9	×	0	×	0
	55C636	O*6	0	×	O*9	0	O**9	O**9	0	0	×	0	O*9	×	0	×	0
	55C645 55C728	O*6	0	×	O**9	0	O**9	O*9	0	0	×	0	O**9	×	0	×	0
	55C728 55C735	○*6 ○*6	0	×	○*9 ○*9	0	○*9 ○*9	○*9 ○*9	0	0	×	0	○*9 ○*9	×	0	×	0
	55C8	O*6	0	×	O*9	0	O*9	O*9	0	0	0	0	O*9	×	0	×	0
	55C815	O*6	0	×	O**9	0	O**9	O**9	×	×	×	×	O**9	×	0	×	×
	55C825	O*6	0	×	O**9	0	O**9	O**9	0	0	0	0	O**9	×	0	×	0
55	55C835	O*6	0	×	O*9	0	O*9	O*9	×	×	×	×	O*9	×	0	×	×
	55C845	○*6	0	×	○*9	0	○*9	○*9	×	×	×	×	○*9	×	0	×	×
	55K600U	○*6	0	×	○*9	0	○*9	○*9	×	×	×	×	○*9	×	0	×	×
	55P615	○*6	0	×	○*9	0	○*9	○*9	0	0	0	0	○*9	×	0	0	0
	55P618	○*6	0	×	○*9	0	○*9	○*9	0	0	0	0	○*9	×	0	0	0
	55P636	○*6	0	×	○*9	0	○*9	○*9	0	0	×	0	○*9	×	0	×	0
	55P735	○*6	0	×	○*9	0	○*9	○*9	0	0	×	0	○*9	×	0	×	0
	55P745	O*6	0	×	○*9	0	O**9	O**9	0	0	×	0	O*9	×	0	×	0
	55P815	O*6	0	×	O**9	0	O*9	O*9	0	0	0	0	O*9	×	0	0	0
	55P8S 55Q815	○*6 ○*6	0	×	○*9 ○*9	0	O*9	○*9 ○*9	0	0	0	0	O*9	×	0	0	0
	55T8S	O*6	0	×	O**9	0	O*9	O*9	0	0	0	0	O*9	×	0	0	0
	50C635	O*6	0	×	O**9	×	O**9	O*9	0	0	×	0	0*9	×	0	×	0
	50C636	0%6	0	×	O**9	×	O*9	O*9	0	0	×	0	0	×	0	×	0
	50C645	O*6	0	×	O**9	×	O**9	O**9	0	0	×	0	0	×	0	×	0
	50C728B	○*6	0	×	○*9	×	○*9	O*9	0	0	×	0	0	×	0	×	0
	50K600U	○*6	0	×	○*9	×	○*9	○*9	×	×	×	×	0	×	0	×	×
	50K601U	○*6	0	×	○*9	×	○*9	○*9	×	×	×	×	0	×	0	×	×
	50P600U	○*6	0	×	○*9	×	○*9	○*9	×	×	×	×	0	×	0	×	×
	50P615	○*6	0	×	○*9	×	○*9	○*9	0	0	0	0	0	×	0	0	0
50	50P618	○*6	0	×	○*9	×	○*9	○*9	0	0	0	0	0	×	0	0	0
	50P636	O*6	0	×	O*9	×	O*9	O**9	0	0	×	0	0	×	0	×	0
	50P63E 50P715	O**6	0	×	O**9	×	O**9	O**9	0	0	×	0	0	×	0	×	0
	50P715 50P725A	○*6 ○*6	0	×	O**9	×	O*9	○*9 ○*9	0	0	0	0	0	×	0	0	0
	50P725A 50P735	O*6	0	×	O*9	×	O*9	O*9	0	0	×	0	0	×	0	×	0
	50P745	O*6	0	×	O*9	×	O*9	O*9	0	0	×	0	0	×	0	×	0
	50P815	O*6	0	×	O*9	×	O*9	O*9	0	0	0	0	0	×	0	0	0
	50P8S	0%6	0	×	O**9	×	O*9	O*9	0	0	0	0	0	×	0	0	0


		EEX-TVS001	EEX-TVS002	EEX-TVS010	EEX-TVS012	EEX-TVS015	EEX-TVS021	EEX-TVS022WH	EEX-TVS026	EEX-TVS027WH	EEX-TVS028BK	EEX- TVS030BK/WH	EEX-TVS031WH	EEX-TVS032	EEX- TVS033DBR/WH	EEX-TVS035BK	EEX- TVS037BRBK
		32~65型	32~60型	32型 縦55型	22~75刑	55~100型	32~70型	32~65型	32~70型	32~60型	32~65型	40~65型	32~60型	17~32型	35~60型	35~55型	32~55型
サイズ	テレビ型式		327000至	32至 減35至		35/~100空	32~70至	32~65至	32/0/0至	32~60至		40~65至	32~60至	17~32至	35~60至		
(型)	) VC±I	******	1	100	##	copies	43.	4	***	debi		ĦĨ	7	Ť		H	
		#	其			H	1		1	AA				4	A	AA	
		, ,	* /	4	7	' 7	-			*					-	. !	1 -1 1
49	49D2900F	○*6	0	×	○*9	×	○*9	○*9	0	0	0	0	0	×	0	0	0
	43C635	0	0	×	○*9	×	○*9	○*9	0	0	×	0	0	×	0	×	0
	43C636	0	0	×	○*9	×	○*9	○*9	0	0	×	0	0	×	0	×	0
	43C645	0	0	×	○*9	×	○*9	○*9	0	0	×	0	0	×	0	×	0
	43D2900F	○*5	O**5	×	×	×	×	×	X	×	×	×	×	×	×	X	X
	43K600U	0	0	×	○*9	×	○*9	○*9	0	0	0	0	0	×	0	0	0
	43K601U	0	0	×	O*9	×	O*9	O*9	0	0	0	0	0	×	0	0	0
	43P615	0	0	×	O*9	×	O*9	O*9	0	0	0	0	0	×	0	0	0
43	43P618	0	0	×	O*9	×	O**9	O**9	0	0	0	0	0	×	0	0	0
	43P635	0	0	×	O*9	×	O**9	O*9	0	0	×	0	0	×	0	×	0
	43P636	0	0	×	O*9	×	O**9	O*9	0	0	×	0	0	×	0	×	0
	43P715	0	0	×	O*9	×	O**9	O*9	0	0	0	0	0	×	0	0	0
	43P725B	0	0	×	O*9	×	O*9	O*9	0	0	0	0	0	×	0	0	0
	43P735	0	0	×	0 % 9	×	○※9	○※9	0	0	×	0	0	×	0	×	0
	43P745	0	0	×	○*9	×	○*9	○*9	0	0	×	0	0	×	0	X	0
	43P815	0	0	×	×	×	×	×	0	0	0	0	×	×	×	0	0
	43P8B	0	0	×	×	×	×	×	0	0	0	0	×	×	×	0	0
	40B400	0	0	×	×	×	×	×	0	0	0	0	×	×	×	0	0
	40D2900F	○*5	○*5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	40D2901F	○*5	○*5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
40	40D400	0	0	×	×	×	×	×	0	0	0	0	×	×	×	0	0
	40S515	0	0	×	×	×	×	×	0	0	0	0	×	×	×	0	0
	40S5200B	0	0	×	×	×	×	×	0	0	×	0	×	×	×	×	0
	40S5400	0	0	×	×	×	×	×	0	0	×	0	×	×	×	×	0
	32B400	O**5	O*5	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	0	×	×	×
	32D2900F	O**5	O**5	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	0	×	×	×
	32D2901F	O**5	O*5	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	0	×	×	×
	32D200	O*5	O*5	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	0	×	×	×
32	32D400	O**5	O*5	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	0	×	×	×
	32S515	○*5	○*5	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	0	×	×	×
	32S518K	○*5	○*5	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	0	×	×	×
	32S5200A	○*5	○*5	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	0	×	×	×
	32S5400	○*5	○*5	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	0	×	×	×

		EEX-TVS001	EEX-TVS002	EEX-TVS010	EEX-TVS012	EEX-TVS015	EEX-TVS021	EEX-TVS022WH	EEX-TVS026	EEX-TVS027WH	EEX-TVS028BK	EEX- TVS030BK/WH	EEX-TVS031WH	EEX-TVS032	EEX- TVS033DBR/WH	EEX-TVS035BK	EEX- TVS037BRBK
サイズ		32~65型	32~60型	32型 縦55型	32~75型	55~100型	32~70型	32~65型	32~70型	32~60型	32~65型	40~65型	32~60型	17~32型	35~60型	35~55型	32~55型
(型)	テレビ型式	#	#		# -	#			#	H	1		鮴	1		A	

※1 ブラケットがテレビよりはみ出します。




※2 取り付けは可能ですが、コネクターの一部が干渉する可能性があります。 テレビ取り付け部品(ブラケット)を上下に設置調整する事でコネクターが接続可能です。




ブラケットの中心部から外れるとバランスを崩す可能性もありますので、 出来る限り中心で設置をして下さい。

- ※3 取り付けは可能ですが、コネクターの一部が干渉する可能性があります。 テレビ取り付け部品(ブラケット)を左右に設置調整する事でコネクターが接続可能です。
- ※4 テレビの設置は可能ですが、ビデオ入力のみ干渉して接続が不可となる可能性があります。



- ※5 ネジが付属しておりません。取り付けネジが別途必要です。 (M4×4本・ワッシャー各4個)
- ※6 テレビカメラ用上棚について、50/60インチ以上のテレビは 構造上ご利用できない場合があります。
- ※7 ブラケットC部、2枚とも突起部分を上向きに設置することで対応可。





※9 横向きのみ設置可能(モニターの仕様、重心の問題のため)

