

メガネ型カメラ(EEX-CAL01)取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。


■1.使用上の注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所、高温・多湿となる場所、ほこりや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- お子様には本製品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

■2.本製品の特長

- メガネ型ならではの「見ているもの、そのまま」の視点でのダイナミック&リアルな映像撮影が可能です。
- メガネ型だから「かけて」撮っても「置いて」撮っても違和感不要、シーンを選ばない高い汎用性があります。
- 35gの軽量です。
- わずか1ボタンの簡単操作で小型防犯カメラ初心者の方、機械音痴の方も安心して操作を習得できます。

■3.各部の名称



■4.充電方法

- 本製品のカバーを開き、付属のUSBケーブルを接続してUSB充電器(別売)やパソコンのUSBポートから充電してください。

■5.日付と時間の設定方法

- ①本製品のカバーを開き、付属のUSBケーブルを接続してパソコンに接続してください。
- ②デスクトップ上に「リムーバブルディスク」を表示させて、フォルダを開きます。
- ③メモ帳などのテキストソフトを起動させて、下記の例と同じ形式で日付と時間を書き込みます。
例) 2015-07-31 12:00:00
 ↑ ↑
 全て半角 ハイフン 半角スペース
- ④ファイル名を「time.txt」で保存して「リムーバブルディスク」にドラッグしてコピーします。(「DCIM」の中には入れないでください)これで日時と時間の設定は完了です、次回撮影時から反映されます。
- ⑤「ハードウェアの安全な取出し」にしたがってUSBケーブルを取り外してください。

■6.使用方法

●動画の撮影方法

- ①電源ボタンを2～5秒長押しすると録画が開始されます。
※録画中はLEDが点滅します。
- ②録画中に、電源ボタンを押すと録画が停止し、動画を保存します。
※停止後はLEDが点灯しています。
- ③電源ボタンを2～5秒長押しすると電源がオフになります。
※動画撮影を再開する場合は、電源をオフにしてから、電源ボタンを2～5秒長押ししてください。

●写真の撮影方法

- ①動画の録画中に電源ボタンを押すと写真撮影モードに変わります。
※写真撮影モード中はLEDが点灯します。
- ②電源ボタンを押すと写真撮影ができます。
- ③電源ボタンを2～5秒長押しすると電源がオフになります。

※写真撮影モードから動画撮影モードに直接切換えることはできません。一旦電源をオフにして撮影ください。

■7.データの取出しと削除方法

- ①本製品のカバーを開き、付属のUSBケーブルでパソコンと接続してください。
- ②デスクトップ上にアイコンが表示されますので、その中の「DCIM」フォルダ内から撮影したデータを取出してください。
また、「DCIM」フォルダ内のデータを直接ゴミ箱に入れると削除されます。
- ③「ハードウェアの安全な取出し」にしたがってUSBケーブルを取り外してください。

■7.仕様

記録フォーマット	動画:1280×720(720P HD)30fps AVI 写真:1280×720 JPEG
サイズ・重量	W160×H32×D160mm(折り畳み時:W160×H32×D50mm)・35g
電源	充電式内蔵バッテリー:280mA
充電時間	約2時間
使用時間	約1時間
内蔵メモリ	microSD 8GB
付属品	ケース、USBケーブル、メガネクロス、取扱説明書

山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <http://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島禪田町1861 TEL: 086-473-9152

BF/AI/KT_pdf