

スポーツカメラ(EEX-CASP01)取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。


■1.使用上の注意

- 自転車や車の運転中に本製品の操作はしないでください。
- 本製品自転車や車の動きを妨害する位置、視界を妨げる位置など、走行や乗り降りに支障のある位置に設置しないでください。
- 本製品はしっかりと固定し、ぐらつきがある状態で使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所、高温・多湿となる場所、ほこりや湿煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

■2.セット内容



■3.各部の名称



■4.バッテリー・microSDカードのセット

<バッテリーのセット>

- ①カメラ本体のバッテリーカバーを外し、バッテリーを入れます。
- ②付属のUSBケーブルで本製品のmicroUSBポートとパソコンもしくはUSB-Aアダプタに接続し、充電します。(充電時間:約4時間)
※充電中は充電LEDが点灯します。充電が完了するとLEDは消灯します。


<microSDカードのセット>

カメラ本体のmicroSDカードスロットにmicroSDカード(別売)を挿入します。
※本製品は8GB/16GB/32GBのmicroSD、microSDHC、microSDXCカードに対応しています。

■5.マウントの使用方法(続き)

<ベルトで取付ける場合>

- ※ベルトの大小どちらかを使用します。
- ※取付けるものに合わせて、しっかりと固定できるベルトの通し方にしてください。



■6.使用方法

- ①電源/モード切替ボタンを押して電源をONにします。
- ②電源/モード切替ボタンを押して使用するモードに切替えます。
※電源/モード切替ボタンを押すごとに、「撮影モード」→「再生モード」→「設定モード」→「撮影モード」...と切り替ります。
- ③電源をOFFにする場合は電源/モード切替ボタンを約2秒間長押しします。

<撮影モード>

動画、写真を撮影できます。
動画撮影……カメラ本体上面の動画撮影ボタンを押します。
写真撮影……カメラ本体側面の写真撮影ボタンを押します。

<再生モード>

撮影した動画、写真をディスプレイに表示します。
上下ボタンで動画、写真の表示を切替えることができます。
※動画のデータは左下にビデオカメラのアイコンが表示されます。動画のデータを表示し、選択/動画撮影ボタンを押すと、再生できます。

<設定モード>

動画設定、写真設定、基本設定それぞれに詳細を設定できる項目があります。
設定モードに入り、カメラ本体上面の選択ボタンを押すごとに「動画設定」→「写真設定」→「基本設定」→「動画設定」...と切り替ります。
設定する項目がある場合は上下ボタンで選択し、選択ボタンを押します。
選択を解除(戻る)場合はモード切替ボタンを押します。

[動画設定]

ムービーサイズ……1280×720または640×480を選択できます。記録できる時間の目安は下記の通りです。

microSDカード	1280×720	640×480
32GB	320分	480分
16GB	160分	240分
8GB	80分	120分

※録画内容により上記の記録時間とは異なる場合があります。

日付スタンプ……オフまたは日時設定(日付の記録)を選択できます。

繰り返し録画……くり返し録画とは録画を自動的に何度もくり返すモードです。

microSDカードの容量がいっぱいになると順次古いデータから削除されて新しいデータが保存されます。
オンの時は約5分程度の録画が、オフの時は約20～30分程度の録画がくり返し保存されます。

露出補正……明るさを設定できます。

[写真設定]

解像度……5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、1M(1280×960)から選択できます。

シングルショット……オン/オフを設定できます。オンにするとのモードの連射設定を強制的にオフにします。

三つ連続撮影……オン/オフを設定できます。

セルフタイマー……オフ/2S/10Sから選択できます。

連続撮影……オフ/2S/3S/5S/10S/20S/30S/60Sから選択できます。

[基本設定]

操作音……シャッター音(オン/オフ)、起動音(なし/1/2/3)、操作音(オン/オフ)、音量(0/1/2/3)を設定できます。

周波数……50Hz/60Hzから選択できます。

省電力……1分/3分/5分/OFFから選択できます。

パネル保護……30秒/1分/3分/OFFから選択できます。

日時設定……年月日と表記タイプ(3種)を設定できます。

言語……英語/中国語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/オランダ語/フランス語/チェコ語/ポーランド語/トルコ語/ロシア語/日本語/韓国語/タイ語から選択できます。

山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <http://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島神田町1861 TEL: 086-473-9152
BG/AE/MT_pdf