# 標準スロット対応シリンダ錠セキュリティワイヤー (EEX-SLKST1)取扱説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。 本製品は、下記の要領でご使用ください。

パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

# 取扱説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出す ときは、この説明書も共に 貸し出し、よく読んでから 使用するようご指導ください。

## セット内容

- ■対応スロット/約3×7mm
- ※約3.2×4.5mmのNobleスロット、約2.5×6.0mmのNanoスロットのセキュリティスロットには対応しません。
- ※本製品のワイヤー部分を結束タイで固定しています。 ハサミなどで切断してご使用ください。その際、ケガを しないようご注意ください。

②鍵×2個 🎾



③スペーサー ×1個 *と* 



①本体×1個


- ・ワイヤー直径/約4.4mm
- ・ワイヤー長/約1.5m




Ver1.1

スロットに本製品を取付けて、 ガタついたり、隙間が空く場合 は、付属のスペーサー(③)を 取付けてください


#### 使用方法



●ワイヤーを机の脚 などに巻き付けて ください。




②鍵を錠の穴に合わせて差込み、押し込み ながら右回りに90°回転して、先端部分を 「開錠」にしてください。



3鍵を差したままノートパソコンなどのセキュリティスロットへ本体の錠の先端部分を差込みます。



◆鍵を押し込みながら左回りに 90°回転して抜き取ると、本体 がスロットにロックされます。



●鍵を錠の穴に合わせて差込み、 押し込みながら右回りに90°回転すれば開錠されます。



②鍵を差したまま本体を 抜き取ってください。

### 製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、 万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、 お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

店舗名: イーサプライ https://www.esupply.co.jp 岡山県倉敷市児島稗田町1861 TEL:086-473-9152

山陽トランスポート有限会社