

LEDセンサーライト (EYS-LED013)取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

■ 使用上の注意

- 本製品の分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。

■ 使用方法

1 電源の設置をしてください。

電池でご利用の場合 : 付属の小型ドライバーでネジを外し、電池ケースを開けてください。
単3電池4本を入れ、蓋をしてください。

USB電源でご利用の場合 : 付属のケーブルを接続し、パソコンなどUSBに接続してください。
※別売のAC-USB変換をご利用いただくと、コンセントから給電でき、電池切れの心配がありません。

2 設置方法

据置きでご利用場合、そのまま設置していただき、角度を調節してください。

壁面への取付方法:
付属のビス(ネジ)で取付できます。



1. 本体底のプレートを外します。
2. 設置用プレートをビスで壁に取り付けます。
3. 本体を設置プレートにはめ込みます。回転して設置可能です。

3 ご利用方法

LEDライトを設置し、夜間・暗い場所で、人が5mくらい近寄ると点灯します。
人感センサーが感知なくなり約10～15秒後、自動的に消灯します。

■ 注意事項

- 1 この商品は、明暗センサーがあり、暗い場所でしか点灯しません。
- 2 電池でご利用の場合、屋外でのご利用も可能ですが、防水仕様ではありません。雨のかからない場所で使用してください。
- 3 この商品は充電電池を充電する機能はありません。電池をご使用の場合、USB接続をしないでください。