

LEDソーラーライト (EYS-SOLLED04BK)取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、
いつでも確認できるようにしておいてください。

■ 使用上の注意

- 本製品の分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。

■ 使用方法

※お願い: 初回ご使用時は、直接太陽光に1日あててからご使用ください。

1 電源を入れる。

MODEボタンを長押し(約3秒)してください。

※ご注意: この商品は暗い場所でしか点灯しません。
ソーラーパネルを手などで隠し確認してください。

2 点灯のモードを設定する。

電源を入れると、モード1の設定になります。
MODEボタンを押すとモードが変更し、パターンが変わり最後はOFFになります。

モード1 : 周囲が暗くなると、暗く点灯し、人感センサーが感知すると明るく点灯します。
⚡ また、人感センサーが感知なくなると約10秒後、暗く点灯します。

モード2 : 暗い場所で、人感センサーが感知すると明るく点灯します。
⚡ また、人感センサーが感知なくなると約10秒後、消灯します。

モード3 : 常時点灯モードになり、暗くなると自動点灯、明るく点灯し約5時間後自動消灯します。
⚡

電源OFF : 電源がOFF状態になります。
(もう一度モードを変更する場合は、1.の電源ONの作業をしてください)

3 ライトの取付方

付属の取付のビスで柱や壁にLED本体を設置してください。
ライトは南向き、しっかり太陽光が当たる場所に設置してください。

この商品は、防雨タイプですが、防水ではないため、軒下や、カーポートの下などに設置してください。
(真上から雨のかかる場所では、故障の恐れがあります)

4 人感センサー

夜間・暗い場所で、人が5mくらい近寄ると、明るく点灯します。

■ 注意事項

- 1 初めてご使用の場合は、十分充電し使用ください。
- 2 ご使用にならない場合でも、2~3ヶ月太陽光に当たらないと放電してしまいます。
- 3 充電が少なくなった場合、点灯中にライトが点滅します。
充電せず、そのままにしておくと、ライトが消えてしまいます。
完全放電した場合、充電に時間がかかる場合がありますので、ご注意ください。