

















NEC社製 テレビスタンド対応表

2025/4/3


掲載がないテレビ型番については、対応確認をいたしますのでお問い合わせください

サイズ (型)	テレビ型式	EEX-TVS001	EEX-TVS010	EEX-TVS012	EEX-TVS015	EEX-TVS021	EEX-TVS022WH	EEX-TVS026	EEX-TVS028BK	EEX-TVS031WH	EEX-TVS032	EEX-TVS035BK	EEX-TVS037BRBK	EEX-TVS038BK	EEX-TVS040BK	EEX-TVS042BK
		32~65型	32型 縦55型	32~75型	55~100型	32~70型	32~65型	32~70型	32~65型	32~60型	17~32型	35~55型	32~55型	17~43型	32~55型	55~100型
																
98	LCD-E988	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○
	LCD-E868	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○
86	LCD-V864Q	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○
	LCD-X841UHD	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○
84	LCD-X841UHD-2	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○
	LCD-E805	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○
80	LCD-P801	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	LCD-C751Q	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○
75	LCD-V754Q	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○
	LCD-E705	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○
70	LCD-P703	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○
	LCD-E656	x	x	○	○	○※6	○	○	○	○	x	x	x	x	x	○
65	LCD-E657Q	x	x	○	○	○※6	○	○	○	x	x	x	x	x	x	○
	LCD-V652	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	LCD-V652-TM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	LCD-V654Q	x	x	○	○	○※6	○	○	○	x	x	x	x	x	x	○
	LCD-X651UHD	x	x	○	○	○※6	○	○	○	x	x	x	x	x	x	○
	LCD-X651UHD-2	x	x	○	○	○※6	○	○	○	x	x	x	x	x	x	○
55	LCD-E556	○※6	○※8	○	○	○	○	○	○	○※9	x	○	○	x	○	○
	LCD-E557Q	○※6	○※8	○	○	○	○	○	○	○※9	x	○	○	x	○	○
	LCD-E558	○※6	○※8	○	○	○	○	○	○	○※9	x	○	○	x	○	○
	LCD-P551	○※6	x	○	x	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	LCD-P553	○※6	○※8	○	○	○	○	○	○	○※9	x	○	○	x	○	○
	LCD-M551	○※6	○※8	○	○	○	○	○	○	○※9	x	○	○	x	○	○
	LCD-UN551S	○※6	○※8	○	○	○	○	○	○	○※9	x	○	○	x	○	○
	LCD-UN551VS	○※6	○※8	○	○	○	○	○	○	○※9	x	○	○	x	○	○
	LCD-V552-N2	○※6	○※8	○	○	○	○	○	○	○※9	x	○	○	x	○	○
	LCD-V554Q	○※6	○※8	○	○	○	○	○	○	○※9	x	○	○	x	○	○
	LCD-X551UHD	○※6	○※8	○	○	○	○	○	○	○※9	x	○	○	x	○	○
	LCD-X551UN	○※6	x	x	○	x	x	○	○	x	x	○	○	x	○	○
	LCD-X552S	○※6	x	○	○	○	○	○	○	○※9	x	○	○	x	○	○
	LCD-X554HB	○※6	○※8	x	○	x	x	○	○	x	x	○	○	x	○	○
	LCD-X554UN	○※6	○※8	○	○	○	○	○	○	○※9	x	○	○	x	○	○
	LCD-X554UNS	○※6	○※8	○	○	○	○	○	○	○※9	x	○	○	x	○	○
LCD-X554UNV	○※6	○※8	○	○	○	○	○	○	○※9	x	○	○	x	○	○	
LCD-X555UNS	○※6	○※8	○	○	○	○	○	○	○※9	x	○	○	x	○	○	
LCD-X555UNV	○※6	○※8	○	○	○	○	○	○	○※9	x	○	○	x	○	○	
50	LCD-E505	○※6	○※8	○	x	○	○	○	○	○	x	○	○	x	○	x
	LCD-E506	○※6	○※8	○	x	○	○	○	○	○	x	○	○	x	○	x
	LCD-E507Q	○※6	○※8	○	x	○	○	○	○	○	x	○	○	x	○	x
47	LCD-X474HB	○	○※8	○	x	○	○	○	○	○	x	○	○	x	○	x


サイズ (型)	テレビ型式	EEX-TVS001	EEX-TVS010	EEX-TVS012	EEX-TVS015	EEX-TVS021	EEX-TVS022WH	EEX-TVS026	EEX-TVS028BK	EEX-TVS031WH	EEX-TVS032	EEX-TVS035BK	EEX-TVS037BRBK	EEX-TVS038BK	EEX-TVS040BK	EEX-TVS042BK
		32~65型	32型 縦55型	32~75型	55~100型	32~70型	32~65型	32~70型	32~65型	32~60型	17~32型	35~55型	32~55型	17~43型	32~55型	55~100型
																
46	LCD-P463	○	○※8	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×
	LCD-V463-N2	○	○※8	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×
	LCD-X462HB	○	○※8	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×
	LCD-X462S	○	○※8	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×
	LCD-X463UN	○	○※8	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×
	LCD-X464UN	○	○※8	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×
	LCD-X464UNS	○	○※8	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×
LCD-X464UNV	○	○※8	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×	
43	LCD-C431	○	○※8	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×
	LCD-E436	○	○※8	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×
	LCD-E438	○	○※8	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×
	LCD-E437Q	○	○※8	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×
42	LCD-E425	○	○※8	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×
	LCD-V422	○	○※8	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×
	LCD-V423-N2	○	○※8	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×
40	LCD-M401	○	○※8	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×
	LCD-X401S	○	○※8	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×
	LCD-X401S-N	○	○※8	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×
	LCD-X401S-N2	○	○※8	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×
32	LCD-E325	○※5	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○※5	○	○※5	×
	LCD-E326	○※5	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○※5	○	○※5	×
	LCD-E327	○※5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※5	×	○※5	×
	LCD-E328	○※5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※5	×	○※5	×
	LCD-PA322UHD-2-BK	○※5	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○※5	○	○※5	×
	LCD-V323-2	○	○	○※9	×	○※9	○※9	○	○	○	○	×	○	○	○	×

サイズ (型)	テレビ型式	EEX-TVS001	EEX-TVS010	EEX-TVS012	EEX-TVS015	EEX-TVS021	EEX-TV5022WH	EEX-TVS026	EEX-TV5028BK	EEX-TV5031WH	EEX-TVS032	EEX-TV5035BK	EEX-TV5037BRBK	EEX-TV5038BK	EEX-TV5040BK	EEX-TV5042BK
		32~65型	32型 縦55型	32~75型	55~100型	32~70型	32~65型	32~70型	32~65型	32~60型	17~32型	35~55型	32~55型	17~43型	32~55型	55~100型

※1 ブラケットがテレビよ




※2 取り付けは可能ですが、コネクタの一部が干渉する可能性があります。
テレビ取り付け部品(ブラケット)を上下に設置調整する事でコネクタが接続可能です。



ブラケットの中心部から外れるとバランスを崩す可能性もありますので、出来る限り中心で設置して下さい。

※3 取り付けは可能ですが、コネクタの一部が干渉する可能性があります。
テレビ取り付け部品(ブラケット)を左右に設置調整する事でコネクタが接続可能です。

※4 テレビの設置は可能ですが、ビデオ入力のみ干渉して接続が不可となる可能性があります。



※5 ネジが付属しておりません。取り付けネジが別途必要です。

※6 テレビカメラ用上棚について、構造上ご利用できない場合があります。

※7 ブラケットC部、2枚とも突起部分を上向きに設置する

※8 縦向きのみ設置可能。



※9 横向きのみ設置可能。(縦設置はモニターの重心の問題のため、おすすめできません)

