

LEDソーラーライト (EYS-SOLLED02)取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、
いつでも確認できるようにしておいてください。

■1.使用上の注意

- 本製品の分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社は
その責を負わないものとします。

■2.商品性能

- 1 常時CDS点灯モード
日中に充電され、暗くなると自動的に点灯します。
(晴れの日は6～8時間程度で満充電になります)

※常時CDS点灯モードは、3時間程度点灯します。
- 2 CDS+動作検知モード
日中・明るい場所では点灯しません。
人の動きを検知すると自動的に30秒間点灯します。
その後スタンバイ状態になりますが、LEDは暗めに点灯します。

※CDS+動作検知モードは、常時点灯モードより長時間点灯します。
- 3 センサーライトのモードはON-OFFで切り替えます。
付属のキーピンで、人感センサーの横にある穴に挿し電源をONにしてください。
【電源スイッチの動き】
1・常時点灯モード → 2・動作検知モード → 3・OFF の繰り返しになります

■3.使用方法

- 1 電源をONにしてください。
付属のキーピンで、人感センサーの横にある穴に挿し電源をONにしてください。
(1・常時点灯モード → 2・動作検知モード → 3・OFF の繰り返しになります)

※この商品は暗い場所では点灯しません。
ソーラーパネルを手などで隠すと確認しやすいと思います。
- 2 ライトの取付け方
付属のベースとネジで柱や壁に取り付けていただき、LED本体を設置してください。
- 3 ソーラー充電
ライトは南に向け、しっかり太陽光が当たる場所に設置してください。
(晴れの日は6～8時間程度で満充電になります)

※お願い: 初回ご使用時は、直接太陽光に1日あててからご利用ください。

■4.注意事項

- 1 初めてご使用の場合は、十分充電していただくようお願いいたします。
- 2 2～3ヶ月太陽に当たらないと放電します。
- 3 充電が少なくなった場合、ライトが点滅します。
充電せず、そのままにしておくと、ライトが消えます。
- 4 完全放電した場合、充電に時間がかかる場合がありますので、ご注意ください。
- 5 この商品は明るい場所では、点灯しません。
(暗い場所で確認をお願いいたします)