

バランスチェア (EEX-CH15シリーズ) 組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

Ver1.0


取扱説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


<留意していただくもの>

手袋 (組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)

完成図





組立て部品



※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (EEX-CH15など) と上記の部品番号 (①~⑥) と部品名 (座面など) をお知らせください。

<使用ボルト>



⑥ボルトB×4本 (M6×18)

※ボルトAはあらかじめチェア本体に付いています。



③キャスター×4個



④六角レンチ×2本

チェアの品質表示

外形寸法：幅465×奥行600~675×高さ500~635mm

構造部材：座部・膝のせ部/合板 フレーム/スチール

キャスター部/ナイロン


張り材：ポリエステル

クッション材：ウレタンフォーム

<使用上の注意>


- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

1. チェア本体にキャスターを取付けます。




<注意>
それぞれのキャスターは全て押し込み式です。(手ではめこむ)奥まできちんと差し込んでください。

2. チェア本体から軸を取外します。




3. ガスシリンダーを軸で固定します。


①チェア本体を開きます。



②ガスシリンダーに軸を通してボルトAで固定します。




<使用ボルト>




⑥ボルトA (M6×14)

4. 座面ブラケットに座面を取付けて完成です。




座面の高さの調節方法



座り方

① フレームをまたいで立ちます。




② 膝のせ台に膝をのせて座ります。



③ レバーを引き上げて高さを調節します。



背筋が伸びて体のラインを理想的なS字カーブにします。



製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

山陽トランスポート有限公司

店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島神田町1861 TEL: 086-473-9152

B/AI/PK05C