

## メッシュラウンドチェア(EEX-CH31)組立説明書


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

＜用意していただくもの＞  
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)


### 組立説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

### 完成図




### 組立て部品



### 座面の高さの調節方法

・レバーを引き上げると座面の高さ調節ができます。イスに座ってない状態で引き上げると座面が上昇し、イスに座った状態で引き上げると座面が下降します。



#### ＜注意＞

レバーを引き上げてガスシリンダーが正常に作動することを確認してから使用してください。  
正常に作動しない場合はガスシリンダーが奥まで差し込まれていない場合がありますので、座面を差し込み直してください。


### チェアの品質表示

外形寸法: 幅500×奥行500×高さ560～670mm  
(座面高さ420～530mm)  
構造部材: 座部/合板 脚部/スチール キャスター部/ナイロン  
張り材: メッシュファブリック  
クッション材: ウレタンフォーム

#### ＜使用上の注意＞


●直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。  
●滑りやすい床面で使用しないでください。  
●用途以外で使用しないでください。  
●2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。  
●ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。  
●座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。  
●可動部に手足などを挟まないように注意してください。  
●著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。  
●座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。  
●同時に2人以上で腰掛けしないでください。  
●各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。  
※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

### 1. レッグフレームをひっくり返し、キャスターを取付けます。




＜注意＞  
それぞれのキャスターは全て押し込み式です。(手ではめこむ)奥まできちんと差し込んでください。

### 2. レッグフレームにガスシリンダーを取付けます。



＜注意＞  
ガスシリンダーが後で抜ける事の無い様に、押し込みます。


### 3. 座面裏側にガスシリンダーを差し込んで完成です。



最後に座面に座り、体重をかけて押し込みます。

#### ＜注意＞

座面をガスシリンダーにまっすぐ奥まで差し込んでください。座面がななめに差し込まれていると、奥まで差し込まれず、ガスシリンダーが正常に作動しない場合があります。



### 製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

BE/BA/TTDaC

### 山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <http://www.esupply.co.jp>  
岡山県倉敷市児島樺田町1861 TEL: 086-473-9152

BE/BA/TTDaC