

玄関ベンチ (EEX-CH48シリーズ) 組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


Ver1.0

組立説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。



<用意していただくもの>
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)
プラスドライバー

完成図




総耐荷重 90kg

組立て部品




※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (EEX-CH48) と上記の部品番号 (①~⑬) と部品名 (座面など) をお知らせください。


1. サイドフレーム (右) に棚板を取付けます。




2. サイドフレーム (右) に座面を取付けます。




3. サイドフレーム (右) に幕板 (小)、向板を取付けます。




4.サイドフレーム(右)に幕板(大)、底板を取付けます。



5.サイドフレーム(左)を取付けます。




6.ステーを取付けて、完成です。



使用上のご注意

<横から見た図>

・座面を開く時は、ステーを押込んでロックしてください。




・座面を閉じる時は、ステーのロックを解除してください。



<注意>

・可動部分で手や足を挟まないように十分ご注意ください。



チェアの品質表示

外形寸法：幅900×奥行340×高さ455mm
構造部材：パイン材、MDF

<ご使用上の注意>

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。