

# OAチェア用ナイロンキャスター(EEX-CHCAS01)取扱説明書

<用意していただくもの>


手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)  
マイナスドライバー

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は取付け式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

Ver1.0


## 内容物

大型  
キャスター  
×5個



## 対応機種


差し込み部が、  
Φ11mm、長さ21mm  
の差し込み式のキャスター  
を使用しているチェア



## 取付け方法

※キャスターの飛散や、ドライバーの先端でケガをしないように十分に注意してください。

①椅子を横に倒し、レッグフレームから全てのキャスターをマイナスドライバーで取外します。



②レッグフレームに全ての大型キャスターを取付けて完了です。



## ▲ 使用上の注意 ▲

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
- 滑りやすい床面で使用しないでください。
- 椅子のキャスター以外の用途で使用しないでください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。

## 取扱説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

## 製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店までお気軽にご相談ください。

## 山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>  
岡山県倉敷市児島稗田町186-1 TEL: 086-473-9152

CA/AD/TTDaC