

シェルチェア (EEX-CHD01BK・EEX-CHD01WH)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

Ver 1.0

組立て説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


<用意していただくもの>

手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をお勧めします)




組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (EEX-CHD01BKなど) と下記の部品番号 (①～⑥) と部品名 (ワッシャーなど) をお知らせください。



①座面×1個




②レッグフレーム×1個



③スペーサー×5個
(うち1個は予備)




④ワッシャー×5枚
(うち1枚は予備)



使用ボルト

⑤ボルト×5本 [M6×14]
(うち1本は予備)



⑥六角レンチ(5mm)
×1本


チェアの品質表示

構造部材:座部・背もたれ部/PP 脚部/スチール・木製

<ご使用上の注意>

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。また滑りやすい床面では使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 2ヶ月を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、体重の3～4倍の荷重がかかり、本製品が破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

1. 座面にスペーサーを取付けます。




横から見た図

※図のように寝かせて取付けます。




2. 座面にレッグフレームを取付けます。



②レッグフレーム

※金具の先端が向いている方が前です。

3. チェアを起こして完成です。



製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>

岡山県倉敷市児島神田町1861 TEL: 086-473-9152

CC/BC/TTDC