

ガーデンチェア
(EEX-CHDGO1シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


Ver.1.1

＜用意していただくもの＞
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします）


完成図



組立て部品



①座面×1個



②フレーム×1個



③脚(長)×2本



⑩脚(短)×2本



④スペーサー
×4個



⑤ワッシャー
×4枚




⑥スプリング
ワッシャー×4枚




⑨六角レンチ(5mm)×1本

＜使用ボルト＞



⑦ボルトA(M6×16mm)×4本





⑧ボルトB(M6×13mm)×8本


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-CHDGO1BKなど)と上記の部品番号(①～⑩)と部品名(ボルトAなど)をお知らせください。

1. フレームに脚(長)を取付けます。


＜注意＞
脚は長と短の2種類あります。
長い方を前側に取り付けます。




2. フレームに脚(短)を取付けます。




＜注意＞
脚は長と短の2種類あります。
短い方を後ろ側に取り付けます。



3. 座面にフレームを取付けます。



＜使用ボルト＞



⑦ボルトA(M6×16mm)

チェアの品質表示

構造部材：座部/PP フレーム・脚/スチール

＜使用上の注意＞
●直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
●滑りやすい床面で使用しないでください。
●用途以外で使用しないでください。
●2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
●ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
●座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
●可動部に手足などを挟まないように注意してください。
●著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
●座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
●同時に2人以上で腰掛けないでください。
●最大耐荷重を超える荷重は加えないでください。
●座っている時や着座、立ち上がる時は1点に荷重をかけないでください。
●各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>
運営会社：山陽トランスポート有限会社
岡山県倉敷市児島樺田町1861 TEL: 086-473-9152
CF/AH/KTD&C