

子供チェア(EEX-CHK01シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


Ver1.0

組立て説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>

手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)
プラスドライバー




<注意>


本製品の組立てにはプラスドライバーが必要です。ご用意ください。

組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-CHK01GYなど)と下記の部品番号(①～⑮)と部品名(ワッシャーなど)をお知らせください。




① 背もたれ×1個




② 座面×1個



③ 座面ブラケット×1個




④ レッグフレーム×1個



⑩ フットレスト×1個



⑬ キャスター×5個



⑤ 背パイプ×1本



⑥ ノブボルト×1個




⑦ 背もたれカバー×1個



⑧ スプリングワッシャー×1枚



⑨ ワッシャー×1枚




⑪ ガスシリンダー×1本




⑫ シリンダーカバー×1組

<使用ボルト>




⑭ ボルトA×2本 [1/4"×1"]




⑮ ボルトB×4本 [1/4"×5/8"]


1. 背パイプに背もたれカバーを取付けます。




2. 背もたれに背パイプを取付けます。




3. 座面に座面ブラケットを取付けます。




4. レッグフレームをひっくり返し、キャスターを取付けます。




5. レッグフレームにガスシリンダーを差し込みます。



6. ガスシリンダーにフットレストを取付けます。




7. ガスシリンダーにシリンダーカバーを取付けます。




8. 座面ブラケットに背パイプを取付けます。

① 座面ブラケットに背パイプを差し込みます。




② ノブボルトで固定します。




横から見た図

背パイプのカバーを座面ブラケットと背パイプにはさまないでください。



9. ガスシリンダーに座面ブラケットを差し込みます。



<注意>

座面ブラケットをガスシリンダーにまっすぐ奥まで差し込んでください。座面ブラケットが斜めに差し込まれていると、奥まで差し込まれず、ガスシリンダーが正常に作動しない場合があります。




斜めに差し込まれている



まっすぐ奥まで差し込まれている


※ガスシリンダーが深く差し込まれるように、座面にしっかり体重をかけてください。

3回座って押し込む



※ガスシリンダーが深く差し込まれていないと、座面の高さ調節ができません。
 ※何度か座面に体重をかけてガスシリンダーを確実に差し込んでください。
 ※体重の軽い方ではガスシリンダーが深く差し込まれない場合があります。
 ※固定が不十分ですと、チェアを持ち上げた時にレッグフレームが抜け落ちる場合があります。


10. チェアを起こして完成です。




荷重ロックの切り替え方法

<荷重ロックON>


荷重ロックレバーをONにすると、荷重をかけた際に自動的にキャスターがロックされます。
※全ての荷重ロックレバーをONにしてください。



荷重ロックレバー




座るとロック




立つとロック解除

<荷重ロックOFF>

荷重ロックレバーをOFFにすると、荷重をかけたまま移動することができます。
※全ての荷重ロックレバーをOFFにしてください。



荷重ロックレバー




各部の調節方法



<注意>

レバーを引き上げてガスシリンダーが正常に作動することを確認してから使用してください。正常に作動しない場合は、ガスシリンダーが奥まで差し込まれていない場合がありますので、座面を差し込み直してください。

レバーを引き上げると座面の高さ調節ができます。



フットレストのノブボルトを緩めるとフットレストの高さを調節できます。
※調節後はしっかりと締め付けて固定してください。




下から見た図

座面裏側のノブボルトを緩めると背もたれの位置を前後に調整することができます。

<注意>

しっかりと締めた状態で使用してください。



製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

チェアの品質表示

構造部材：座部/合板、ポリプロピレン
背もたれ部/合板、スチール、ポリプロピレン
脚部/ナイロン
張り材：ポリエステル クッション材：ウレタンフォーム

<ご使用上の注意>

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

山陽トランスポート有限会社

店舗名：イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島神田町1861 TEL: 086-473-9152
CB/BC/TTD&C