

メッシュチェア (EEX-CHM08シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>

手袋 (組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)


Ver.1.0

完成図




組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (EEX-CHM08BKなど) と
下記の部品番号 (①～⑩) と部品名 (キャスターなど) をお知らせください。





① 背もたれ×1個



② 座面×1個




③ 座面ブラケット
×1個



④ ガスシリンダー
×1本



⑤ シリンダーカバー
×1組



⑥ レッグフレーム
×1個



⑦ キャスター×5個



⑩ 六角レンチ
(5mm)×1本

チェアの品質表示



構造部材：座部/合板 背もたれ部/スチール
脚部・キャスター部/PP、ナイロン
張り材：背面/メッシュ 座部/ポリエステル
クッション材：ウレタンフォーム

<使用上の注意>


- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
- 滑りやすい床面で使用しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 座面や背もたれの上に登らないでください。転倒の原因になります。
- 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
- 同時に2人以上で腰掛けないでください。
- 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
- ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
- 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。

※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。


1. レッグフレームにキャスターを 押し込みます。




2. ひっくり返します。




3. ガスシリンダーを差し込みます。




4. シリンダーカバーを差し込みます。




5. 座面ブラケットを取付けます。



6. ボルトを締め付けます。




7. 座面を背もたれに取付けます。



8. ボルトを締め付けます。



9. 座面を取付けます。



10. 座って押し込みます。



高さの調節方法

