

# オットマン (EEX-CHOT03シリーズ) 組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

Ver. 1.0


**組立説明書は大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>


手袋 (組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

## 完成図



## 組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (EEX-CHOT03BK など) と下記の部品番号 (①～⑦) と部品名 (座面 など) をお知らせください。



①座面×1個




③ガスシリンダー×1本



②レッグフレーム×1個




④カバー×1個



⑤ブラケット×1個

<使用ボルト>



⑥ボルト (M6×20mm) ×4本



⑦六角レンチ (5mm) ×1本



## チェアの品質表示

構造部材: 座部/合板 脚部/スチール  
張り材: 布 (ポリエステル)  
クッション材: ウレタン


<使用上の注意>

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
  - 滑りやすい床面で使用しないでください。
  - 用途以外で使用しないでください。
  - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
  - 座面に登らないでください。転倒の原因になります。
  - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
  - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
  - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
  - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
  - パーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。


### 1. レッグフレームにガスシリンダーを押し込みます。




### 2. カバーを取付けます。




### 3. 座面にブラケットを取付けます。




⑥ボルト (M6×20mm)




① 4本のボルトをゆるく付けます。




② すべてのボルトを均等に少しずつ締め込みます。




③ 最後に下図の1, 2, 3, 4の順にきつく締め付けます。



#### 4. 座面を差し込みます。




#### 5. 座面を押し込み、完成です。



▲注意▲

体重の軽い方は何度も体重をかけて、確実に押し込んでください。

#### 高さの調節方法



#### 座面の角度の調節方法

