
カウンターチェア(EEX-CHSO6シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。 本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。 パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に 貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。 <用意していただくもの> 手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

Ver1.0












2. 座面に座面ブラケットを取付けます。



3. ガスシリンダーに座面ブラケットを差し込んで完成です。





最後に


※ガスシリンダーが深く差し込まれるように、 座面にしっかり体重をかけてください。

- ※ガスシリンダーが深く差し込まれていないと、 座面の高さ調節ができません。
- ※何度か座面に体重をかけてガスシリンダーを確実に差し込んでください。
- ※体重の軽い方ではガスシリンダーが深く差し込まれない場合があります。
- ※固定が不十分ですと、チェアを持ち上げた時に ベースが抜け落ちる場合があります。

各部の調節方法

<注意> レバーを引き上げてガスシリンダーが正常に作動することを確認して から使用してください。

正常に作動しない場合はガスシリンダーが奥まで差し込まれていない 場合がありますので、座面ブラケットを差し込み直してください。



チェアの品質表示

構造部材:座部・背もたれ部/合板、スチール 脚部/スチール 張り材:PUレザー張り クッション材:ウレタンフォーム

<ご使用上の注意>

- ●直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
- ●滑りやすい床面で使用しないでください。
- ●用途以外で使用しないでください。
- ●座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
- ●可動部に手足などを挟まないように注意してください。
- ●著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- ●座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
- ●同時に2人以上で腰掛けないでください。
- ●各ネジなどを含むバーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。