木製丸イス (EEX-CHS11シリーズ)取扱説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。 本製品は、下記の要領でご使用ください。 取扱説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書 も共に貸し出し、よく読んでから使用するよう ご指導ください。

Ver.1.0

完成図

チェアの品質表示


構造部材:天然木(ラバーウッド)

<使用上の注意>

- ●直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
- ●滑りやすい床面では使用しないでください。
- ●用途以外で使用しないでください。
- ●ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
- ●座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
- ●著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- ●座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、体重の3~4倍の荷重がかかり、本製品が破壊される恐れがあります。
- ●同時に2人以上で腰掛けないでください。
- ●パーツ類が 1 つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理 が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる 危険がありますので、必ず守ってください。

スタッキングについて

※このチェアは最大で10脚までスタッキングが可能です。
図の様に、チェアの座面同士が重なる様にスタッキングしてください。



※分かりやすいようにチェアの色を交互に変えています。