

カウンターチェア(EEX-CHS16シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

Ver.1.0


組立説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>


手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

完成図




組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-CHS16BKシリーズなど)と下記の部品番号(①～⑥)と部品名(ボルトなど)をお知らせください。




①座面×1個



②支柱×1本



③ガスシリンダー×1本




④台座×1個



⑥六角レンチ(5mm)×1本

<使用ボルト>



⑤ボルト(M6×16mm)×4本


チェアの品質表示

構造部材:座部/PP 台座・支柱/スチール
張り材:ポリエステル
クッション材:モールドウレタン


<使用上の注意>

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面では使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。


1.台座にガスシリンダーを差し込みます。



2.座面に支柱を取付けます。




3.支柱をガスシリンダーに差し込みます。



4.座面に座ってしっかりと押し込み、完成です。


座面に座って
しっかりと押し込む



<注意>
体重の軽い方は何度も体重をかけて、
確実に押し込んでください。

高さの調節方法

レバーを引くと座面の
高さ調節ができます。



製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。