

高座椅子 (EEX-CHSN08シリーズ) 組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

<用意していただくもの>

手袋 (組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)


Ver.1.0

完成図




セット内容


※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (EEX-CHSN08BR など) と下記の部品番号 (①～⑥) と
部品名 (六角レンチなど) をお知らせください。



①座面×1個



②フレーム(右)×1個




③フレーム(左)×1個



④ワッシャー×8枚

<使用ボルト>



⑤ボルト (M6×60mm)×8本



⑥六角レンチ (5mm)×1本


チェアの品質表示

構造部材: 木材 (積層材)、再生スポンジ、ポリエステル
張り地: 布 (ポリエステル)
クッション材: 再生スポンジ

<使用上の注意>


- 本来の用途以外で使用しないでください。
- お子様のご使用には十分に注意してください。
- 屋外での使用は控えてください。素材が劣化する場合があります。
- 必ず安定した平らな場所に設置してご使用ください。
- 背もたれは適度な使用を想定して設計されています。過度に寄りかかったり、強い力をかけたりしないでください。破損やケガの原因となる恐れがあります。
- ストーブやヒーターなど、火気の近くでの使用は避けてください。火災や変形の原因となる場合があります。
- 汚れた場合は、薄めた中性洗剤を使用し柔らかい布で軽く拭いてください。
- 水に濡らし過ぎや、化学薬品を使用すると素材を傷める可能性があります。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

1. 本体を横にして、右フレームを取付けます。




2. 本体をひっくり返します。


ひっくり返す




3. 左フレームを取付けます。



4. 本体を起こします。




5. 背もたれを起こして完成です。




背もたれの調節方法

① 背もたれを倒します。



② 最後まで起こします。



③ 任意の位置に起こします。

※6段階で調節できます。

