

カメラ用クランプ式フレキシブルアーム (EEX-CMST01シリーズ) 取扱説明書


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
下記の内容をよく理解した上で本製品を安全に正しくご使用ください。

取扱説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

Ver1.0

セット内容




総耐荷重 700g

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (EEX-CMST01 など) と
上記の部品番号 (①・②) と部品名 (ケーブルクリップ など) をお知らせください。


使用上のご注意

- 高さ調節、アームを曲げる際は必ずアーム部の付け根を持って動かしてください。
- WEBカメラなどは落下しないように確実に取付けてください。
- 本製品を取付けた机を移動させないでください。
- 対応機器以外の物を本製品に取付けないでください。
- 平らな面にしっかりと設置してください。また、ぐらつきがある状態で使用しないでください。
- 不安定な角度で使用しないでください。
- 可動部に手などを挟まないように注意してください。
- 本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたまま使用しないでください。
- クランプ・つまみ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
あらかじめご了承ください。


1. ノブを回して緩めます。



2. クランプ部の上部を持ち上げて開きます。




3. クランプアームを天板に差し込みます。



⚠ 注意 ⚠

天板を奥までしっかりはさんでください。


4. ノブを締めて天板に固定します。




⚠ 注意 ⚠

製品が脱落しないよう、ノブをきつく締めてしっかり固定してください。

5. アームにケーブルクリップを取付けます。




6. カメラ取付けネジに別売りのWEBカメラを取付けます。



⚠ 注意 ⚠



ケーブルが絡まないようにご注意ください。

7. ケーブルクリップにケーブルを取付けてご使用ください。



カメラの位置と角度の調節

アームは自由に曲げられます。





関節の動きが軽い、重い場合はつまみを回して調節します。

⚠ 注意 ⚠

角度調節するときはWEBカメラが脱落しないよう注意してください。ホルダーとWEBカメラを両手で持ちながら調節することをおすすめします。調節後はつまみをしっかりと締めて固定してください。

安全のために注意していただく点

落下する恐れがあるので、天板の外にWEBカメラが出る状態での使用は避けてください。



製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

山陽トランスポート有限公司

店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島神田町1861 TEL: 086-473-9152
CA/AJ/HADaU