

机上プリンターラック (EEX-DES20シリーズ) 組立説明書

この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

<用意していただくもの>

手袋 (組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)


Ver.1.0

完成図




組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (EEX-DES20W など) と下記の部品番号 (①～⑨) と部品名 (ボルト など) をお知らせください。




①天板×1枚



②棚板×1枚




③フレーム×2個



④リーンホースメントA
×2本



⑤リーンホースメントB
×1本




⑧アジャスター
×4個




⑨ドライバー付き六角レンチ
(4mm)
×1本


1. フレームにアジャスターを取付けます。




2. 片方のフレームにリーンホースメント A を取付けます。




3. 棚板を取付けます。




4. リーンホースメント B を取付けます。




5. ボルトでリーンホースメントに取付けます。




6. ネジを棚板に取付けます。



7. 天板に本体を取付けます。



8. 全てのボルト類を締付けます。



9. 本体を起こして完成です。

