

引出し付き卓上プリンタ台(EEX-DES30シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>

手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)


Ver.1.0

完成図




組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-DES30BKなど)と下記の部品番号(①～⑥)と
部品名(仕切りなど)をお知らせください。




①天板×1枚



②脚(大)×4個




③脚(小)×4個



④脚先×4個




⑤キャップ×4個



⑥仕切り×2枚


1、脚(大)・脚(小)を任意の高さに取付けます。

●2段階の高さを選べます。




脚(大)の場合


脚(小)+脚(大)の場合




2、脚に脚先を取付けます。




3、天板を起こします。




4、キャップを取り付けます。




5、引き出しを引出します。




6、引き出しに仕切りを取付けます。




7、プレートとシートを取外します。



8、プレートとシートを取付けます。



9、引き出しを戻します。



製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。