

折りたたみ式収納ボックス (EEX-FC10シリーズ) 組立説明書

この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の手順で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

Ver.1.0


組立説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

<用意していただくもの>


手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

完成図




組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-FC10BKなど)と
下記の部品番号(①～②)と部品名(底板など)をお知らせください。




①本体×1個




②底板×1枚


1.開きます。



2.底板を取付けます。



収納ボックスを重ねて使用する場合



<注意>
フレームで指を
挟まないように
ご注意ください。

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関する
お問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。