

踏み台(EEX-KYA31シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


組立説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)


Ver.1.0

完成図




組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-KYA31WHBRなど)と
下記の部品番号(①~⑯)と部品名(傷防止シートなど)をお知らせください。




<使用ボルト>




1. 片方のレッグフレーム A にフレーム B を取付けます。




2. フレーム A を取付けます。




3. もう一方のレッグフレーム A を取付けます。




4. ステップ (上) に取付けます。




5. 起こします。




6. ステップ (下) にフレーム C を取付けます。






7. フレーム E を取付けます。






8. レッグフレーム B (左) を取付けます。




9. フレーム F を取付けます。




10. レッグフレーム B (右) を取付けます。





11. 差し込みます。




12. フレーム D をレールの下に通します。



13. フレーム D を取付けます。




14. 傷防止シートを貼り付けて、完成です。



安全のために注意していただく点

※手や指を挟まないようにご注意ください。



品質表示

甲板の材質：MDF
構造部材：フレーム/スチール
表面加工：真空PVC、エポキシ樹脂粉末塗装

<使用上の注意>

- 用途以外で使用しないでください。
- 可動部に手などを挟まないように注意してください。
- 滑りやすい場所・段差・柔らかい地面では使用しないでください。
- 身体に異常がある時・薬やお酒を飲んでいる時など、バランスが保てない可能性がある場合は使用しないでください。
- 耐荷重を超えて乗らないでください。
- 本製品に勢いよく乗らないでください。勢いよく乗ると、体重の3～4倍の荷重がかかり、本製品が破壊される恐れがあります。
- 同時に2人以上で乗らないでください。
- 本製品に曲がり・ねじり・へこみ・ガタツキがある場合は使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- パーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 使用に適した服装や履き物でご使用ください。
- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- ステップに油や水など滑りやすいものがついている場合は、きれいに拭き取ってください。

※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。