

モニターアーム フリー可動(EEX-LAFO4シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

<用意していただくもの>


プラスドライバー 毛布
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

Ver.1.0


完成図

※本製品は2通りの固定ができます。
固定方法によって手順が異なります。

<はさんで固定する場合>




<穴に通して固定する場合>




組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-LAFO4BKなど)と下記の部品番号(①~⑫)と部品名(ボルトAなど)をお知らせください。




①アームA×1本




②アームB×1本




③ベース×1個




④ディスプレイブラケット×1個




⑤クランプ×1個




⑥固定用プレート×1枚




⑦ケーブルホルダーA×1個



⑧ホルダー×1個





⑨拡張ブラケットA×2本




⑩拡張ブラケットB×2本


<使用ボルト>




<ディスプレイ取付用ボルト類>



<ディスプレイ取付用ボルト類>



1.ディスプレイブラケットからブラケットを取外します。



2.ディスプレイにディスプレイブラケットを取付けます。

<注意>
耐荷重以上のディスプレイは取付けしないでください。


<注意>
ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。

<注意>
毛布などを下に敷いてください。


<ディスプレイブラケットのみを使用する場合>

※ディスプレイのネジ穴とブラケットの穴を合わせます。

<ネジ穴ピッチ75×75mmの場合>




<ネジ穴ピッチ100×100mmの場合>




<拡張ブラケットを使用する場合> ※ディスプレイのネジ穴と拡張ブラケットの穴を合わせます。


<ネジ穴ピッチ200×100mmの場合>





<ネジ穴ピッチ200×200mmの場合>




<ネジ穴ピッチ100×200mmの場合>




<ボルト選定時の注意>



全てのボルトを 締め付けます。




上



拡張ブラケットの取付け方法


<横から見た図>




※本製品は組立て方によって、手順3以降が異なります。

はさんで固定する場合


<はさんで固定する場合>




<穴に通して固定する場合>




3.ベースにクランプを取付けます。




4.天板にベースを差し込みます。



5.ベースを固定します。




6.アームBを差し込みます。




はさんで固定する場合


7.アームBを固定します。




8.アームAを差し込みます。




9.アームAを固定します。




10.アームAにブラケットを差し込みます。



11.ブラケットを固定します。




12.ブラケットにディスプレイブラケットを引っ掛けます。




はさんで固定する場合


13. 固定ボルトを取付けます。




14. ケーブルホルダーAを取付けます。




15. ケーブルホルダーBを取外します。




16. ケーブルホルダーBを取付けます。



17. ホルダーを取付けます。




18. ケーブルを差し込みます。




はさんで固定する場合


19.六角レンチを取付けて完成です。



※はさんで固定する場合は、下記の部品は使用しません。




⑥固定用プレート




穴に通して固定する場合

3.天板に穴を開けます。


<上から見た図>




4.天板にベースを取付けます。




5.アームBを差し込みます。



6.アームBを固定します。




7.アームAを差し込みます。




穴に通して固定する場合


8.アームAを固定します。




9.アームAにブラケットを差し込みます。




10.ディスプレイブラケットを固定します。




11.ブラケットにディスプレイブラケットを引っ掛けます。



12.固定ボルトを取付けます。




13.ケーブルホルダーAを取付けます。




穴に通して固定する場合


14. ケーブルホルダーBを取外します。




15. ケーブルホルダーBを取付けます。




16. ホルダーを取付けます。




17. ケーブルを差し込みます。




18. 六角レンチを取付けて完成です。



※穴に通して固定する場合は、下記の部品は使用しません。




⑤クランプ




アームの可動範囲

<注意>

天板の外にディスプレイが出る状態での使用はさけてください。




<アームBを360°回転させる場合>



ディスプレイが上がる場合の調節方法

※ディスプレイが任意の位置で止まるように調節します。




⑭六角レンチ(6mm)

−の方向に
回す

ディスプレイが下がる場合の調節方法


※ディスプレイが任意の位置で止まるように調節します。




⑭六角レンチ(6mm)

＋の方向に
回す

ブラケットの調節方法



ボルトを緩めるとディスプレイの向きを変えることができます。
※ディスプレイの向きを変えた後、しっかりと締め付けてください。



ディスプレイブラケット


締める
緩める

⑭六角レンチ(6mm)


ブラケットの動きが軽すぎたり、重すぎる場合はボルトを回して調節します。
※締め付けても、完全には固定されません。

安全の為に注意していただく点


落下する恐れがあるので、天板の外にディスプレイが出る状態での使用はさけてください。




<上から見た図>



可動部分で指をはさまないように注意してください。



ディスプレイの調整は必ず両手で行い、片手での使用はおやめください。



その他

- アームには耐荷重以上の機器を取付けないでください。
- アーム部に物を置かないでください。
- 本製品を取付けた机を移動させないでください。
- ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。
- 本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

以上の点に注意して取扱ってください。

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。