

# プロジェクタースクリーン(クランプ式・コンパクト収納) (EEX-PSM7-90HDシリーズ)組立説明書


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は大切に保管してください。  
この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>  
手袋(梱包から出す時、組立て時のケガ等を  
防ぐために着用をお勧めします。)

Ver1.0

## 完成図



## 安全上のご注意(必ずお読みください)

この組立説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

-  この記号は「してはいけないこと(禁止)」を示しています。
-  この記号は「必ず実行して欲しいこと(強制)」を示しています。
-  この記号は「気をつけてほしいこと(注意)」を示しています。

## 警告

下記の内容を無視して誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

-  **ストーブなど熱器具のそばに設置しないでください。**  
火災の原因になります。
-  **不安定な場所に設置しないでください。**  
本製品が転倒し、破損やけがなど思わぬ事故の原因になります。
-  **エアコンや扇風機の風が直接あたる場所、窓や扉の近くに設置しないでください。**  
風により本製品が転倒し、破損やけがなど思わぬ事故の原因になります。
-  **人が頻繁に通過する場所に設置しないでください。**  
本製品への接触により転倒し、破損やけがなど思わぬ事故の原因になります。
-  **お子様が触らないようにしてください。**  
本製品が転倒すると、破損やけがなど思わぬ事故の原因になります。
-  **可動部分に指などをはさまないように十分ご注意ください。**


## 注意

下記の内容を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性または財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。


-  **直射日光の当たる場所や温度の高い場所での設置、保管はしないでください。**  
本製品の劣化の原因になります。
-  **壁などに立て掛けて保管しないでください。**  
本製品が倒れ、けがなど思わぬ事故の原因になります。
-  **組み立てた状態で移動しないでください。**  
破損やけがの原因になります。

## 組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-PSM7-90HDなど)と下記の部品番号(①~⑤)と部品名(アームなど)をお知らせください。




①支柱×1個




②アーム×4本



③スクリーン×1枚  
※ケースに入っています。




④ケース×1個




⑤収納バッグ×1個


1. デスクなど天板に支柱を差し込みます。




2. クランプで固定します。




3. アームを差し込みます。




4. ケースからスクリーンを取り出します。



5. 右上のツメに引っかけます。




6. スクリーンを広げ、左上のツメに引っかけます。



7. 下2箇所のツメに引っかけて、完成です。

▲ 注意 ▲


最後にゆるみやガタつきがないか確認してください。




### スクリーンの高さ調節方法

1. 支柱のロックを解除します。

可動部分に指などはさまないように十分ご注意ください。




2. 支柱を伸ばし、ロックして完成です。




# スクリーンの収納方法


## 1. スクリーンを外します。




## 2. 芯を差し込みます。




## 3. スクリーンを丸めます。



## 4. ケースに収納します。




## 5. 収納バッグに収納します。




スクリーンの収納方法(続き)

6. アームを外します。



7. 収納バッグに収納します。



製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

CF/BA/TD&C