

小型電動ドライバー(EEX-SRD01) 取扱説明書

このたびは、小型電動ドライバー「EEX-SRD01」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①電動ドライバー 1台
- ②ドライバービット 9種
- ③延長ビット 1種
- ④充電ケーブル 1本
- ⑤取扱説明書・保証書(本書) 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(EEX-SRD01)と上記の番号(①~⑤)と名称(充電ケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

山陽トランスポート有限会社

▲ 取扱い上のご注意

【免責】

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 子供だけで使用したり、お子様の手の届くところに置かないでください。感電やケガの原因となることがあります。
- 本製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万一、煙が出たり異臭がした場合は、本製品及び接続している充電器など機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 本製品を分解しないでください。故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。本製品がパソコンに接続されているときは、感電する恐れがあります。
- 本製品を水につけたり、水をかけないでください。故障や感電の原因となることがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で使用したり、設置したり、保管しないでください。故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟まないでください。またケーブルを引っ張ったり折り曲げないでください。損傷したケーブルは火災や故障の原因となることがあります。
- 充電器は、定格表示してある電源で使用してください。または温度が0~30℃の環境下で充電をおこなってください。
- USB 5V/2A以下のAC充電器を使用してください。高電圧の充電器の使用は、本製品に損傷を与える可能性があります。
- 付属のUSBケーブルを使用してください。不適切なケーブルやUSB-C to CケーブルやIC内蔵ケーブルの使用は、製品の性能低下や故障の原因となる可能性があります。
- 本製品は充電しながらの使用をサポートしておりません。製品を充電中に使用することは、製品の正常な動作を妨げる可能性があります。
- 製品を使用しない場合でも、おおよそ6ヶ月に一度は製品を充電してください。定期的な充電により、充電が十分な状態で保存されることで、バッテリーの寿命が維持されます。
- 温度が39℃を超える環境では、使用または保管しないでください。温度が高すぎると、故障する可能性があります。
- ご使用前に、保護カバーや部品に損傷がないかを十分に点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するかを確認してください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。表面を傷めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。


1. 特長

- 組立てに使える小型タイプの小型電動ドライバーです。
- 本体には充電電池を内蔵しており、充電して繰り返し使えます。
- 2個のボタンの押し分けで左右両回転に対応します。

2. 仕様

内蔵バッテリー	リチウムイオンバッテリー	バッテリー	3.7V 1.5Ah
最大トルク	3N・m	充電時間	約2~3時間
連続動作時間	約50分間	回転数	250rpm
ドライバービット種類	六角3種:H4、H5、H6 プラス3種:PH0、PH1、PH2	マイナス1種:SL5 ヘックスローブ(六角星型)2種:T15、T20	
サイズ・重量	W170~217xD55~123xH45mm・360g		

3. 各部の名称とはたらき




4. 充電方法

はじめてご使用になるときはまず充電を行ってください。

- 充電LEDが赤色点灯から緑色点灯するまで充電してください。
- 必ず付属の充電ケーブルで充電してください。

電動ドライバーの充電ポートに付属の充電ケーブルのUSB Type-Cコネクタ側を挿してください。次にUSB Aコネクタ側をパソコンやAC充電器などのUSBポートに接続してください。電動ドライバーの充電LEDが緑色点灯したら充電完了です。




- 本製品には保護回路が内蔵されており、電池電量が不足すると、保護回路が作動し、電動ドライバーが停止します。
- 温度の高い環境で使用したり、長時間使用したりすると、電動ドライバーが熱くなることがあります。その場合は、バッテリーが冷えたら充電してください。すぐに充電すると、バッテリーの寿命が短くなったり、バッテリーが過熱して充電できなくなったりすることがあります。
- 電動ドライバーを初めて充電する時や、長期間使用していなかった場合、最初の充電効率は約60%になる場合があります。2~3回の充電と放電を繰り返すと、バッテリーの効率は100%になります。
- 本製品の最初の2回の充電は、充電LEDが緑色になるまで充電することをおすすめします。これにより、バッテリーが十分に活性化され、バッテリーの性能が最大限に発揮されます。
- 充電中は、充電器と機器の間で電流が流れるため、熱が発生します。特に、急速充電を行うと、より多くの電流が流れるため、充電器や機器の表面が熱くなることがあります。これは、機器の故障や安全上の問題ではなく、正常な動作です。ただし、充電器や機器の表面が熱くなり続ける場合は、販売店やメーカーに相談してください。

5. 使用方法

- 電動工具を使用する前に、すべての部品が正常に作動しているか、異音や火花が出ていないかを確認してください。
- ネジを壁に取付ける前に、壁の中に電線、ガス管、水道管などがなく、探知機で慎重に確認してください。適切な位置に穴を開けないと、損害が発生する可能性があります。


■ドライバービット取付け方法

ドライバービット取付け部に用途に合ったドライバービットを差し込みます。



■延長ビット取付け方法


ドライバービット取付け部に延長ビットを差し込み、次に用途に合ったドライバービットを差し込みます。



■回転方向の変更

正回転: 正逆切替スイッチを左側に押した状態で、動作スイッチを押すとドライバービット取付け部が正回転します。これにより、穴あけやネジ締めを行うことができます。

逆回転: 正逆切替スイッチを右側に押した状態で、動作スイッチを押すとドライバービット取付け部が逆回転します。これにより、ネジを緩めたり、ネジを抜いたりすることができます。



- 本製品が完全に停止してから回転方向を変更してください。回転している状態で回転方向を変更すると、ケガをする危険があります。

6. 保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、ご注文番号をご確認の上、ご連絡ください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1) 不正な複製が確認できない場合。
 - (2) 所定の項目をご記入しただけの不注意による場合。
 - (3) 故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6) 盗難や中古販売、オークション・転売などをご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があった場合の保証は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、電子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	型番: EEX-SRD01
シリアルナンバー:	
お客様: お名前・ご住所・TEL	
購入店/担当者	
保証期間	6ヶ月
	お買い上げ年月日 年 月 日

Ver.1.0

山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島樟町1861 TEL: 086-473-9152

CD/BC/HADaeD