

HDMIセレクター(EEX-SWHD302)取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

■1. 使用上の注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所、高温・多湿となる場所、ほこりや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- お子様には本製品を触らせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品を使用してパソコンを切替えて使用する際は、万一に備えてデータのバックアップをこまめにすることをお勧めします。
(切替時の不具合によるハングアップ、ケーブル抜け等)


■2. 本製品の特長

- HDMI機器3台の映像・音声を1台のハイビジョンテレビやプロジェクターなどに簡単に切り替え出力できるHDMI切替器です。
- ボタンを押してポートを切替える完全手動切り替えタイプです。
※起動・終了時に自動的にポートを切り替える自動切り替え機能は搭載していません。
- HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。
- HDMI接続機器から電源を供給するためACアダプタなどの外部電源は不要です。
- PS4を接続する場合は、入力ポートに2台以上の機器の接続が必要です。
- 出力中の機器が一目でわかるLEDランプ搭載です。

■3. 各部の名称



■4. 接続例



■5. 仕様

対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン ※PS4を接続する場合は、入力ポートに2台以上の機器の接続が必要です。
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
切替内容	HDMI入力3:HDMI出力1
切替方式	本体切替ボタン ※初期通電時はポート1が選択されます。 ※自動切替機能はありません。
インターフェース	入力用:HDMIタイプA(19PIN)メス×3 出力用:HDMIタイプA(19PIN)メス×1
対応解像度	1080p
MHL	非対応
帯域幅	最大2.5Gbps/250MHz(per channel)
消費電力	5W(Max)
材質	ABS
サイズ	約W51×D51×H15mm
重量	約30g
付属品	取扱説明書

山陽トランスポート有限公司

店舗名: イーサプライ <http://www.esupply.co.jp>

岡山県倉敷市児島稗田町1861 TEL: 086-473-9152

BF/BC/TTDaSs