

■リモコン付き4K2K対応HDMI切替器(EEX-SWHD303R)取扱説明書■



このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

■1.セット内容

切替器本体×1台
リモコン(電池付き)×1個
ACアダプタ(DC5V 1A)×1個
取扱説明書(本書)×1部

■2.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告 下記の表示事項を守らなかった場合、使用者が死亡、または重傷を負う危険があります。

<分解・改造はしないでください>●火災・感電・故障の恐れがあります。※保証の対象外となります。

<水などの液体に濡らさないでください>●火災・感電・故障の恐れがあります。

注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

<取付け・取外しの時は慎重に作業を行ってください>●機器の故障の原因となります。

<次のような場所では使用しないでください>

- ①直射日光の当たる場所 ②温湿度のある場所 ③傾斜のある不安定な場所
- ④静電気の発生する場所 ⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所

<高温注意>●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

<お手入れについて>

- ①清掃するときは電源を必ずお切りください。 ②機器は柔らかい布で拭いてください。
- ③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

■3.取扱い上のご注意

本製品を使用してパソコンを切替えて使用する際は、万一に備えてデータのバックアップをこまめにすることをお勧めします。
(切替時の不具合によるハングアップ、ケーブル抜け等)

免責	●本製品の使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。 ●本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光のある場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で設置・保管しないでください。
-----------	--

■4.特長

- HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。
- 4K2K(4096×2160)@30Hz解像度までに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
- リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。
- 本体のボタン切替でも切替操作が可能。
- ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。
- HDCP 1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。
- HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
- Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。
- 4K対応HDDレコーダーや4Kプロジェクター、PS4/3など様々なHDMI機器に対応しています。


■5.仕様

対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
インターフェース	入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×3 出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1
切替内容	HDMI入力3:HDMI出力1
切替方法	本体切替ボタン・リモコン
データレート(最大)	3.0Gbit/s
ピクセルクロック	300MHz(最大)
最大解像度	4K2K(4096×2160) 主な対応解像度 4096x2160@30Hz (4:4:4) 3840x2160@30Hz (4:4:4) 3840x2160@30Hz (4:2:2) 1920x1200@60Hz 1920x1080@60Hz
入力DCC信号	5V
H D C P	HDCP 1.4対応
機器間制御(CEC)	対応 ※全ての機器での動作を保証するものではありません。
稼動温度・湿度	温度0~50°C 湿度80%以下(結露なきこと)
保管温度・湿度	温度-10~60°C 湿度80%以下(結露なきこと)
材質	ABS
サイズ・重量	W118xD65xH26mm・約112g
付属品	リモコン(電池付属:CR2032)×1、ACアダプタ×1、取扱説明書

※全ての機器での動作を保証するものではありません。


■6.各部の名称・働き

[本体・左側面]




- ①DCジャック(ACアダプタを接続します)
②PowerLED(通電時青く点灯します)
③切替スイッチ(ポートを切替えます)
④赤外線受光部(リモコンからの信号を受信します)

[本体・前面]



- ⑤OUTPUT LED(正常に output されている場合、青く点灯します)
⑥ポートLED(機器の電源がONの場合赤く点灯し、ポート選択時は青く点灯します)
⑦HDMI入力ポート(HDMI機器を接続します)
⑧HDMI出力ポート(HDMIディスプレイを選択します)

[本体・背面]



- ⑨ポート切替ボタン(順に切替えます)
⑩ポート切替ボタン(ダイレクトに切替えます)
⑪メモリーボタン
(ポート選択中に押すと記憶し、次回起動時に自動的にポートを選択します)

■7.接続方法



△ 注意
HDMI機器の接続、取外し(ケーブルの抜き差し)の際は必ず電源を切った状態で行ってください。

※認識不良や出力設定不良、機器の破損をまぬく恐れがあります。

HDMI出力端子付き映像機器・家庭用ゲーム機




HDMI入力端子付きテレビ・ディスプレイ




[本体・左側面]



[本体・背面]



[本体・前面]



※HDMIケーブルは別途ご購入ください。

■8.切替方法・操作方法

①切替器に接続されたテレビ・ディスプレイの電源を入れてください。



②使用したいHDMI出力機器の電源を入れてください。



③最初に電源をONにしたポートに自動的に切替わります。

④リモコンまたは切替スイッチでポートを切替えてご使用ください。

△ 注意 ●必ず先にディスプレイの電源をONにしてからHDMI出力機器の電源を入れてください。
●画像が乱れている、画面が2分割、3分割されるなど、正常に表示できない場合は一度全ての電源をOFFにし、再度、説明書の手順通りに接続・起動を行ってください。

山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <http://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島稗田町1861 TEL: 086-473-9152
BG/BC/SMDaC

取扱説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。