

テレビスタンド EEX-TVS001専用 中棚 (EEX-TVS001-SHシリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございます。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


組立説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


<用意していただくもの>
手袋 (組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)

Ver1.0

完成図



組立て部品



※部品の欠品や破損があった場合は、
品番 (EEX-TVS001-SHなど) と上記の
部品番号 (①～④) と部品名 (ストッパーなど) を
お知らせください。


使用上のご注意

- 可動部分で指をはさまないように気をつけてください。
- 室温の元で操作してください。
- 2ヶ月毎を目安に、ボルトを締め直してください。
- 本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場
所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。
また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮
発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の
損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめ
ご了承ください。

以上の点に注意して取扱ってください。


1.棚板を組立てます。

※後方にステーをスライドさせて取付けます。




2.テレビスタンド (EEX-TVS001・別売) に取付けます。

※角穴に任意の位置で引っ掛けて取付けます。



3.ストッパーを取付けて、完成です。



製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関する
お問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。