

回転モップ(EYS-CLN05)取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

■1. 使用上の注意


- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所、高温・多湿となる場所、ほこりや油煙などの多い場所に保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

■2. 本製品の特長


- マイクロファイバーモップと洗浄用バケツがセットになった360°回転モップです。
- モップの柄を上下するだけで、くるくる回転し、洗って絞る動作が行えます。
- 手を汚さず簡単にモップの洗浄と脱水ができるので、拭き掃除もラクチンです。
- マイクロファイバーモップだから細かな汚れやホコリもしっかりキャッチ! 交換用モップも付いたお得なセットです。
- モップの柄は取外しや長さ調節ができるので、ロングモップや、ハンディモップと場所によって使い分けできます。

■3. 組み立て方


①モップ取付け円盤のA部を反時計回りに回転させて外します。




②柄1に外したAを差込んでから柄1をモップ取付け円盤に差込みます。




③Aを時計回りに回転させて締め付けます。



④柄2を柄1に差込んで時計回りに回転させて締め付けます。



⑤モップ取付け円盤を踏み、柄を90°起こします。(構造上硬くなっていますが、力を入れて起こしてください)



■4. モップの着脱方法

<取付け方>

足でモップのふさをしっかり踏み、柄を横にひねるように押し込みます。



<外し方>

足でモップのふさをしっかり踏み、柄を横にひねるように引き上げます。



■5. 洗浄、脱水方法



<洗浄方法>

洗浄槽でモップを上下させます。
モップが自動的に回転し洗浄します。

<脱水方法>

脱水槽でモップを上下させます。
モップが自動的に回転し脱水します。

※洗浄槽には「最高満水位」以上の水や洗浄液を入れないで下さい。



■6. 各部の名称




モップ取付け円盤



柄1



柄2



モップヘッド×2個



専用バケツ

山陽トランスポート有限公司

店舗名: イーサプライ <http://www.esupply.co.jp>

岡山県倉敷市児島禰田町1861 TEL: 086-473-9152

BF/BA/KT_pdf