

プロジェクタースクリーン自立式100インチワイド(EEX-PSY4-100HDBK)取扱説明書


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

取扱説明書は大切に保管してください。
この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>
手袋(使用時のケガ等を防ぐために
必ず着用してください)

Ver1.0

寸法図



奥行き(使用時): 400
奥行き(収納時): 128

安全上のご注意(必ずお読みください)

この取扱説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

この記号は「してはいけないこと(禁止)」を示しています。

この記号は「必ず実行して欲しいこと(強制)」を示しています。

警告 下記の内容を無視して誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

- ストープなど熱器具のそばに設置しないでください。火災の原因になります。
- 不安定な場所に設置しないでください。本製品が転倒し、破損やけがなど思わぬ事故の原因になります。
- エアコンや扇風機の風が直接当たる場所、窓や扉の近くに設置しないでください。風により本製品が転倒し、破損やけがなど思わぬ事故の原因になります。
- 人が頻繁に通過する場所に設置しないでください。本製品への接触により転倒し、破損やけがなど思わぬ事故の原因になります。
- お子様に触らないようにしてください。本製品が転倒すると、破損やけがなど思わぬ事故の原因になります。
- 可動部分に指などをはさまないように十分ご注意ください。


注意 下記の内容を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性または財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。

- 直射日光の当たる場所や温度の高い場所での設置、保管はしないでください。本製品の劣化の原因になります。
- 壁などに立て掛けて保管しないでください。本製品が倒れ、けがなど思わぬ事故の原因になります。
- スクリーンを引き出す際はゆっくりと操作してください。勢いよく引き出すと本製品の破損の原因になります。
- 持ち運ぶ際は必ず本説明書の指示通りに折り畳んだ状態で移動してください。折り畳みが不完全な状態で持ち運ぶと、破損やけがの原因になります。


スクリーンの開き方

1. 脚を回転させます。

※ハンドルでスクリーン本体を持ち上げた状態で全ての脚を90°回転させます。




2. バックルのロックを解除してカバーを開けます。



3. スクリーンを引き出して完成です。


※ハンドルを持ってゆっくり引き出し、任意の位置で止めます。




スクリーンの収納方法

1. スクリーンを収納します。


※ゆっくり下げて収納します。



スクリーンが斜めにならないように
ご注意ください。




2. カバーを閉じてバックルでロックします。



3. 脚を収納して完成です。

※ハンドルでスクリーン本体を持ち上げた状態で全ての脚を90°回転させます。



製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

CA/AD/KTD&C