

充電式LEDハンディライト (EEX-LEDH01)取扱説明書

このたびは、充電式LEDハンディライト「EEX-LEDH01」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ① LEDライト 1個
- ② 充電ケーブル 1本
- ③ 取扱説明書・保証書(本書) ... 1部

⚠ 取扱い上のご注意

- 本製品は非常に明るい光を放ちます。光源を直接見ることは絶対におやめください。
- 本製品の電源を入れたままポケットなどに収納しないでください。やけどの原因となります。
- 本製品のUSBコネクタのキャップを外したまま水につけたり水をかけたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- ご使用でない時期でも内蔵バッテリーへの充電はこまめにしてください。そのまま放置した場合には放電してしまい使用できなくなることがあります。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を雨ざらしの場所などに置かないでください。故障の原因となります。
- 本製品を高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

山陽トランスポート有限会社

保証書	型番: EEX-LEDH01	シリアルナンバー:
お客様: お名前・ご住所・TEL		
購入店・担当者		
保証期間	6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

仕様

光源	Osram LED×1
光束	約最大700LM High:700Lm±20%、Mid:300Lm±20%、Low:100Lm±20%
照度範囲	約5.10m
LED寿命	約30000時間
コネクタ	microUSB
電源	リチウムイオン電池
連続使用時間	約6時間
充電時間	約2.5時間
使用温度範囲	約-10℃~50℃
防水規格	IPX6
バッテリー容量	1800mAh
本体サイズ	約137×80×173mm
ケーブル長	約0.2m

各部の名称とはたらき



ON・OFFスイッチ

5種類の照射モードを選べます。

スイッチを押す回数	照射モード
長押し1回(1.5秒)	LEDライト:強点灯
2回	LEDライト:中点灯
3回	LEDライト:弱点灯
4回	LEDライト:点滅(フラッシュ)
長押し1回(1.5秒)	消灯


※最後に使用した照射モードが記憶されるため、スイッチOFF後にONにすると記憶されたモードで照射が始まります。

グリップを広げると 2種類の角度でスタンドできる



充電方法

付属の充電ケーブルを本体の充電ポート内から取り出してください。
付属の充電ケーブルでLEDライト本体をAC充電器(別売り)、またはパソコンと接続して充電してください。
確認用LEDが緑色に点灯すると、充電完了です。
※充電中ケーブルを挿した状態でのLEDの使用はできません。



Ver.1.0
山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島禰町186-1 TEL: 086-473-9152

CD/AF/THDaU