

ブラケットライト (EEX-LEDMG03BK)取扱説明書

このたびは、ブラケットライト「EEX-LEDMG03BK」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。またお手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | | | |
|---------|----|----------------|----|
| ①LEDライト | 1台 | ⑤クリップ | 1個 |
| ②支柱 | 1本 | ⑥ブラケット | 1個 |
| ③台座 | 1個 | ⑦充電用USBケーブル | 1本 |
| ④ネジ | 1本 | ⑧取扱説明書・保証書(本書) | 1部 |

※欠品や破損があった場合は、品番(EEX-LEDMG03BK)と
上記の番号(①～⑧)と名称(充電用USBケーブルなど)をお知らせください。

⚠ 取扱い上のご注意

- 本製品は非常に明るい光を放ちます。光源を直接見ることは絶対におやめください。
- 本製品の電源を入れたままポケットなどに収納しないでください。やけどの原因となります。
- 本製品のUSB Type-Cコネクタ部を水につけたり水をかけたりしないでください。
また、流れた手で触らないでください。
- ご使用でない時期でも内蔵バッテリーへの充電はこまめにしてください。そのまま放置した場合には放置してしまい使用できなくなることがあります。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を雨ざらしの場所などに置かないでください。故障の原因になります。
- 本製品を高湿・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品内蔵のリチウムイオン電池は自然放電しますので、念の為に使用前に充電されることをおすすめします。また蓄電後長期間使用しなかった場合、蓄電してからご使用ください。
- 長期間蓄電しない状態で放置していますと電池の寿命が短くなりますので、3ヶ月に一度満充電してください。

1.仕様

光 源	COB LED
光 束	25%:70ルーメン、50%:140ルーメン、75%:208ルーメン、100%:275ルーメン
照 度	30～40LUX 30cm
色 温	4000K
調 光	4段階
L E D 数	1粒
L E D 寿 命	30000時間
消 費 電 力	2.5W
電 源	リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量	1200mAh
連続使用時間	約3時間(最長15時間)
充電時間	約2～3時間
使用温度範囲	-15～50℃
コネクタ	USB Type-C
サイズ・重量	W135×D33mm (ライト本体) ・約120g (ライト本体)
演 色 性	RA80


2.特長

- USB充電して使用できるLEDライトです。
- 明るさを4段階に調整できます。
- 光の照射範囲を調整できます。
- マグネット脱着式で、簡単に取外しや設置が可能。使いたい場所に素早くセットできます。
- 付属のブラケットを使えば、粘着テープでしっかり固定できます。
- 付属のクリップで挟んで自由に設置できます。
- 充電式なのでコードレスで使え、デスクやベッドサイド、クローゼット内などさまざまなシーンで活躍します。
- 懐中電灯としても使えます。


3.各部の名称

①LEDライト


〈前面〉




〈背面〉



②支柱




③台座




④ネジ




⑤クリップ



⑥ブラケット




⑦充電用USBケーブル



4.充電方法

充電用USBケーブルで本製品とパソコンやUSB充電器などを接続します。
充電中は充電LEDが赤色に点灯し、充電が完了すると緑色に点灯します。




5.ライトの使用方法

⚠ ボタン操作をする時は指で優しく触れるようにタッチしてください。

電源ボタン

ON(弱)→中→強→最大→OFFの順にLEDの明るさが変化します。




※電源OFF後に再度ONにすると、前回使用した照射範囲や明るさで点灯します。

6. スタンドの使用方法


① スタンドを組立てる

●用意するもの/プラスドライバー、手袋（ケガを防ぐために着用することをおすすめします）




❗ シャフトと台座の向きを揃えてネジを締めてください。

② スタンドにライトを取付ける




7. クリップの使用方法

① クリップを固定する




② クリップにライトを取付ける



8. ブラケットの使用方法


① ブラケットを固定する

●ブラケット裏面の剥離紙を剥がし、平らな面に貼り付けてください。
※両面テープの粘着性を高めるため24時間以上放置します。



❗ 貼りつきにくい場合は、ネジなどで固定が必要のため、専門業者に依頼してください。

② ブラケットにライトを取付ける



9. 保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法でご対応致しますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内でのご対応もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理や交換・返品の際の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

イーサプライ

保証書	型番: EEX-LEDMG03BK
お客様：お名前・ご住所・TEL	
購入店・担当者	
保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日