

プリンタ台(EEX-PTSO3STIシリーズ)組立説明書


この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキンケースの中には、下記の部品が入っています。

Ver.1.0

組立説明書は大切に保管してください。
この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


<用意していただくもの>
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)
マイナスドライバー

完成図



総耐荷重 50kg

組立て部品




*部品の欠品や破損があった場合は、品番 (EEX-PTSO3STIなど) と
上記の部品番号 (①～⑯) と部品名 (ネジなど) をお知らせください。


1.サイドフレームAに底板を取付けます。

<注意>
電動ドライバーを使用する際は
締付けすぎないよう注意してください。

③底板
※丸ナットのある面が下です。



マイナスドライバーなどで
側面の穴に丸ナットの溝を
合わせます。





⑫ネジ

2.棚板を取付けます。


<注意>
電動ドライバーを使用する際は
締付けすぎないよう注意してください。

②棚板
※丸ナットのある面が下です。
※任意の位置に取付けます。


マイナスドライバーなどで
側面の穴に丸ナットの溝を
合わせます。



⑫ネジ




<注意>
ネジを無理に締付けると
板が割れて破損します。




⑫ネジ




3.リーンフォースを取付けます。




4.サイドフレームBを取付けます。




5.リーンフォースを取付けます。



6.バックパネルを取付けます。





7.本体をひっくり返します。




8.天板に本体を取り付けます。

<注意>
電動ドライバーを使用する際は
締付けすぎないよう注意してください。





⑭ボルトB [M6×35]



⑪天板


9.全てのボルト類を締付けます。

<注意>
電動ドライバーを使用する際は
締付けすぎないよう注意してください。




<注意>
ネジを無理に締付けると
板が割れて破損します。


10.キャスター(ストッパー付き)を 取付けます。



11.キャスター(ストッパーなし)を取り付けます。



12.本体を起こして完成です。



<注意>
最後にゆるみやガタつきがないか
確認してください。